

3 * Réglage de la compression des joints

Pour les réglages de compression, utiliser une clé Allen n°4



- 4** Réglage de la compression du joint + ou - 0.5mm sur le vantail OB (vantail en position ouvert).

- 0.5mm de compression



Position initiale



+ 0.5mm de compression



- 5** Réglage de la compression du joint + ou - 0.5mm sur le montant opposé au vantail OB (vantail en position ouvert).

Crochet de rappel réglable sur ouvrant

Gâche fixe sur dormant

